


# 取り扱い説明書(保存版)

NO.310

- このたびはキッツキマークの家具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この説明書は大切に保存していただき、点検の際にお役立ててください。

## 1・はじめに

### 【各部の名称】




※イラストはアームチェアですが、片肘、アームレスチェアも交換方法は一緒です。

### 座枠について

座枠は以下の2種類ございます。どちらの場合も交換方法は一緒です。尚、バイタフラムタイプの場合、欠き取りはアーム側のみとなりますが、現行品のダイメロールタイプは、各肘タイプに共通でお使いいただける様に、左右に欠き取りがしてあります。

ダイメロール付き座枠  
(現行品)


バイタフラム付き座枠  
(旧タイプ)



ビス取り付け孔 前  
左右各1ヶ所


## 2・座枠の外し方

- 1 座枠を固定しているビスを、プラスドライバーで左右一ヶ所ずつはずします。



ビスを取り付ける際には、必ずビスのサイズに合ったプラスドライバーをお使い下さい。電動ドリルの様な急激な力が加わると、ビスが折れることがありますのでご注意ください。

- 2 座枠の前を持ち上げながら手前に引き、座枠を外して下さい。



## 3・座枠の取り付け方

座枠の取り付けは、外し方の逆の順序で取り付けて下さい。ネジ位置が多少前後した場合は、少し力をこめてビスを取り付けて下さい。

※不要になった座枠は、お手数ですがお客様のお住まいの自治体のゴミの分別方法に従って破棄して下さい。

- 梱包には万全を期しておりますが、万一部品及び組立金具等に不足がございましたら恐れ入りますが、メーカーまたはお買い上げの販売店に、お申し付け下さるようお願いいたします。



飛驒産業株式会社  
岐阜県高山市漆垣内町3180  
TEL : 0577 (32) 1001 (代)